

식기 세척기 사용법



① 식기를 아래쪽으로 세팅하고 젓가락, 숟가락 등 소품은 왼쪽의 커틀러리 트레이에 넣는다.

② 식기 세척기 왼쪽 서랍에 있는 세제를 동봉된 계량 스푼으로 식기 세척기에 적당량을 넣습니다.



③ 전원을 켜고 코스를 선택한 후 시작 버튼을 누릅니다. 세척 중에는 식기세척기를 열지 마십시오.

④ 세척이 끝나면 식기를 꺼낸다. 꺼낼 때 아직 뜨거울 수 있으니 화상에 주의하세요.