

如何使用洗碗機



① 將餐具面朝下放置，並將筷子和湯匙等小物品放在左側的餐具盤中。

② 使用洗碗機左側抽屜中提供的量勺，將正確的洗滌劑量放入洗碗機中。



③ 開啟電源、選擇清洗程序並按下開始按鈕。清潔期間請勿打開洗碗機。

④ 清潔完成後，取出餐具。取出餐具時，請小心不要燙傷自己，因為餐具可能還是熱的。

如需詳細資訊，請參閱製造商網站。

https://sumai.panasonic.jp/dishwasher/manual/pdf/20130214_torisetsu_NP-45RS6.pdf