

食器洗浄機の使い方



① 食器を下向きにセットし、箸やスプーンなどの小物は左側のカトラリートレーに入れます。

② 食洗器左側の引き出しにある洗剤を、付属の計量スプーンで食洗器に適量を入れます。



③ 電源を入れ、コースを選択してスタートボタンを押します。洗浄中は食洗器を開けないでください。

④ 洗浄が終わったら食器を取り出します。取り出す際は、まだ温かい場合があるのでやけどに注意してください。

■ より詳しい内容は、メーカー取扱い説明書をご覧ください。
https://sumai.panasonic.jp/dishwasher/manual/pdf/20130214_torisetsu_NP-45RS6.pdf